

Electrolux Laundry Systems er blandt verdens førende producenter af industrielt vaskeriudstyr. I Danmark sælger og servicere vi kundetilpassede vaskeriløsninger til boligvaskerier, plejehjem, institutioner, skoler, renserier m.m. Vi har en landsdækkende salgs- og serviceorganisation med back-up og administration fra kontoret i Hvidovre.

ELECTROLUX PROFESSIONAL A/S  
Hammerholmen 24-28 • 2650 Hvidovre  
<http://www.electrolux.dk/laundrysystems>



## Brugervejledning LM 10 med reservation





Du skal altid starte med at sætte dit vaskekort i LM 10 terminalen før du kan starte en maskine.



På den læsevenlige touch-skærm får du nogle valg, som du bekræfter ved at trykke på symbolet.

Brugen af maskinerne i dette vaskeri styres via LM 10 terminalen. Følg vejledningerne på displayet og foretag dine valg ved at berøre skærmen med en finger.

### Symboler

- **Grønne symboler** betyder fri/kan vælges.
- **Røde symboler** og et "X" betyder optaget/kan **ikke** vælges.

### Reservationer

- Reservationer kan fortages en måned frem.

### Start og genstart af maskiner maskiner

- Du skal altid starte med at sætte dit vaskekort i LM 10 terminalen, før du kan starte en maskine. Du kan i displayet se, hvor lang tid du har fra du fjerner kortet, til vaskemaskinen skal være startet – går der længere tid, annulleres bestillingen, og du må starte forfra.
- I begyndelsen af en vasketur er der et startinterval på nogle minutter. Hvis du ikke starter din vask på LM 10 terminalen, inden for disse minutter, bortfalder din vasketur. Du starter maskinerne igen på terminalen, hvis der ikke er andre, der i mellemtiden har taget maskinerne i brug.
- Undervejs i din vasketur har du nogle minutter fra en maskine er færdig og du åbner lågen, til at starte den igen, men du skal sætte dit vaskekort i LM 10 terminalen igen, før du starter næste vask. Hvis du ikke starter inden for disse minutter, frigives resten af din vasketur.
- For at sikre at maskinerne er klar, når en ny vasketur skal starte, kan man kun starte en ledig maskine, hvis den kan nå at blive færdig inden næste vasketur.

### Problemer med start eller reservationer

- Kan du ikke starte en maskine, kan årsagen være:
  - at maskinen er reserveret af andre inden længe.
  - at du ikke har bekræftet din brug af maskinen på LM 10 terminalen før start.
- Kan du ikke reservere en maskine kan årsagen være, at du har reserveret for mange maskiner i forvejen.